

FICHA TÉCNICA



GARRA ESD NR-20 ANTIESTÁTICA PARA CAMINHÃO SEM CABO

A Garra ESD NR20 Antiestática para Caminhão sem Cabo é ideal para aterrar caminhões tanque e trens de carga, garantindo segurança ao dissipar eletricidade estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD1021 – GARRA NR20 SEM CABO

DADOS TÉCNICOS

- Corpo: Alumínio fundido;
- Altura: 100 mm;
- Largura: 25 mm;
- Comprimento da garra: 200 mm;
- Abertura do mordente: ± 35 mm;
- Mordente: Três pontas de contato em aço inox;
- Mola: Pressão de 30 kg.

INSTRUÇÃO DE USO

Fixe as três pontas de contato da garra na estrutura metálica do caminhão-tanque, trem de carga, tacho ou outro equipamento, garantindo contato direto com o metal, livre de tinta, oxidação ou resíduos que possam comprometer a continuidade elétrica.

Verifique se a mola de compressão de 30 kg está funcionando corretamente e mantém a garra firmemente presa. Antes do uso, inspecione as pontas de contato e os demais componentes, certificando-se de que estejam limpos e sem danos.

Durante operações com líquidos inflamáveis, mantenha a garra corretamente conectada para garantir a dissipação das cargas eletrostáticas e reduzir o risco de descargas que possam provocar ignição.

Utilize o equipamento conforme os procedimentos de segurança aplicáveis e as recomendações da NFPA 77 e da NR-10. Não utilize a garra se houver danos ou falhas que comprometam a eficiência do aterramento.

ARMAZENAMENTO

Mantenha a Garra ESD NR20 armazenada em local seco, limpo, seguro e protegido contra intempéries, umidade, poeira, produtos químicos e exposição direta ao sol ou calor excessivo. Evite armazenar o equipamento sob outros materiais ou submetê-lo a excesso de peso, impactos ou pressão que possam deformar ou danificar sua estrutura.

A mola de compressão deve ser protegida contra impactos, deformações e esforços desnecessários, enquanto as pontas de contato devem ser mantidas livres de sujeira, corrosão ou qualquer material que possa comprometer o contato metálico e a continuidade elétrica. Recomenda-se manter a garra devidamente acondicionada, evitando quedas, atritos e condições que possam prejudicar seu funcionamento.

Antes de reutilizá-la, verifique a integridade da estrutura, da mola e das pontas de contato, garantindo que o equipamento esteja em boas condições e pronto para uma operação segura e eficiente.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com