

FICHA TÉCNICA



PLACA ESD EX ATMOSFERA EXPLOSIVA

A Placa ESD EX Atmosfera Explosiva é utilizada em indústrias químicas para sinalizar áreas com risco de explosão, informando sobre a necessidade de cuidados e precauções para evitar acidentes.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD1087 – Placa ESD EX perigo atmosfera explosiva 200x300mm

DADOS TÉCNICOS

- Advertência e simbologia;
- Legenda: Perigo Atmosfera Explosiva;
- Material: Alumínio, espessura de 1mm ou 2mm, adesivado;
- Tamanho: 200mm x 300mm;
- Impressão digital;
- Resistente a condições climáticas;
- Alta durabilidade;
- Fácil aplicação.

INSTRUÇÃO DE USO

A Placa ESD EX Atmosfera Explosiva deve ser instalada em locais estratégicos, visíveis e de fácil identificação, próximos às áreas que apresentem risco de atmosfera potencialmente explosiva ou que estejam sujeitas a procedimentos específicos de controle de eletricidade estática. Antes da instalação, certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca, livre de poeira, óleo, umidade e outros contaminantes que possam comprometer a fixação da placa.

Fixe a placa de maneira firme e segura, utilizando método e acessórios de fixação adequados ao tipo de superfície e às condições do ambiente. Posicione-a em altura e local que permitam sua visualização antes da entrada ou acesso à área sinalizada, evitando obstruções por equipamentos, materiais, portas ou outros elementos. Não instale a placa em locais onde possa sofrer impactos, deformações ou danos que prejudiquem sua legibilidade.

A instalação deve seguir os procedimentos internos de segurança, sinalização e controle de áreas classificadas, bem como as normas e requisitos aplicáveis ao local de utilização. Mantenha a placa limpa e em boas condições, realizando inspeções periódicas para verificar sua fixação, legibilidade e integridade. Caso apresente desgaste, danos ou perda de visibilidade, providencie sua substituição. O correto posicionamento da placa contribui para uma comunicação clara dos riscos e para a orientação das pessoas quanto às condições de segurança da área.

ARMAZENAMENTO

A Placa ESD EX deve ser armazenada em local limpo, seco, fresco e bem ventilado, protegida contra umidade excessiva, fontes de calor, temperaturas extremas e exposição direta e prolongada à luz solar. Mantenha a placa afastada de produtos químicos, substâncias corrosivas, poeira e outros agentes que possam comprometer sua integridade e características.

Antes do armazenamento, verifique a integridade da placa e de seus acessórios de fixação, certificando-se de que não apresentem cortes, deformações, desgastes ou outros danos que possam comprometer sua utilização. Quando disponível, mantenha a placa acondicionada em sua embalagem original ou em local protegido, evitando impactos, riscos e contato com superfícies abrasivas.

O armazenamento adequado contribui para preservar a integridade, legibilidade, segurança e durabilidade da Placa ESD EX, mantendo-a em condições apropriadas para sua próxima utilização.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840

www.antiestaticos.com

