



ESTACAO DE TESTE PGT120

Faz medições de resistência rápidas e precisas dos dispositivos de aterramento ESD.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD7018 - Estação de teste ESD para EPI antiestático 7100.PGT120. com data interface RS232 com base móvel;

ESD7038 - Estação de teste ESD para EPI antiestático 7100.PGT120. padrão com base móvel

DADOS TÉCNICOS

- O resultado do teste é assinalado através de um sinal visual e sonoro;
- Um relay permite a conexão a um sistema de abertura de porta ou torniquete;
- Alimentação: Bateria interna ou uma fonte de alimentação externa;
- Teste de pulseira e teste de sapato direito e esquerdo, são possíveis realizarem-se em simultâneo devido aos circuitos da medida serem independentes;
- O teste de calçado pode ser feito através de ligação em série com o sistema de torniquetes, sem a pressão de qualquer botão (modo mãos-livres);
- Medição separada do pé direito e pé esquerdo;
- Limite inferior de medida pode se desativado.

INSTRUÇÃO DE USO

Realiza testes rápidos e precisos para verificar a resistência do sistema de aterramento ESD, contribuindo para garantir o correto funcionamento dos dispositivos de proteção contra descargas eletrostáticas.

- Como utilizar:
- Conecte a pulseira e/ou dispositivo de aterramento ESD à estação;
- Posicione-se corretamente sobre a área de contato da PGT120;
- Acione o teste;
- Aguarde a indicação do resultado;
- Verifique se o dispositivo está dentro dos parâmetros de resistência especificados.

MONTAGEM DO PEDESTAL ESD/EX / CONEXÃO DE ATERRAMENTO

- Limpe bem o equipamento antes de guardar;
- Evite a exposição direta ao sol;
- Seque os EPIs antes de armazená-los;
- Armazene em local onde há menor risco de choque;
- Proteja os equipamentos do atrito;
- Procure não guardar EPIs onde eles possam cair.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840

