

FICHA TÉCNICA



BANCADA ESD COMBO MASTER

A Bancada ESD Combo Junior FULL é uma versão compacta e versátil, ideal para quem precisa de funcionalidade em um espaço reduzido.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD2168 - Bancada ESD Combo Master

DADOS TÉCNICOS

- Dimensões da bancada: 2000 (A) x 1500 (C) x 700 (L) mm;
- Peso aproximado: 139 Kg (com os opcionais);

ACOMPANHA:

- (1) Mesa 700 (L) x 1500 (C) mm;
- (1) Prateleira 300 (L) x 1500 (C) mm;
- (1) Suporte para luminária;
- (1) Sistema pé com sapatas ajustáveis;
- (1) Par de colunas com sapatas ajustáveis;
- (1) Luminária LED 2x18W Bi-volt;
- (1) Prateleira adicional;
- (1) Régua elétrica com 10 tomadas 110V, 220V ou 110/220V;
- (1) Armário com uma gaveta ou gaveteiro com 3 compartimentos;
- (1) Kit Antiestático com (1) manta 740 (L) X 1500 (C) mm;
- (1) cordão de aterramento;
- (1) pulseira antiestática azul 1,5m;
- (1) Barra de terra ½ x 1/8 com 5 parafusos de pontos de fixação.

Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.

INSTRUÇÕES DE USO

Monte a bancada ESD Combo MASTER seguindo o manual de instruções, ajustando a altura da mesa e do mezanino com o sistema ERGO® para maior conforto. Utilize a régua elétrica para conectar os equipamentos necessários, respeitando a voltagem correta. Organize as ferramentas nas prateleiras e gaveteiros de acordo com a necessidade do trabalho. A luminária LED garante iluminação ideal sem aquecer o ambiente, proporcionando um espaço de trabalho confortável. Limpe a bancada regularmente com pano seco e ajuste as sapatas conforme necessário para manter a estabilidade.

ARMAZENAMENTO

Armazene a bancada em local seco, limpo e bem ventilado, protegida da umidade, da luz solar direta, de fontes de calor e de condições ambientais que possam comprometer sua estrutura e acabamento. Evite o armazenamento em locais sujeitos a infiltrações, variações extremas de temperatura, excesso de poeira ou contato com produtos químicos. Sempre que possível, utilize capas ou proteções adequadas para evitar o acúmulo de poeira, riscos, impactos e outros danos durante o período em que a bancada não estiver em uso. Mantenha o equipamento em uma posição estável e segura, evitando empilhamentos ou a colocação de objetos pesados sobre sua estrutura.

Realize inspeções periódicas em todos os componentes da bancada, verificando as condições da superfície, estrutura, luminária, sistema de ajuste, conexões e demais acessórios. Certifique-se de que não existam peças soltas, desgastes, deformações ou outros sinais de danos que possam comprometer o funcionamento e a segurança do equipamento.

Para a limpeza, utilize regularmente um pano macio, limpo e levemente umedecido. Evite produtos abrasivos, solventes, álcool em excesso, esponjas ásperas ou outros agentes químicos que possam danificar a superfície, o acabamento ou os componentes da bancada. Após a limpeza, mantenha o equipamento seco antes de armazená-lo ou utilizá-lo novamente.

Seguindo essas recomendações, a bancada permanecerá protegida durante o armazenamento, contribuindo para sua conservação, durabilidade e adequado funcionamento ao longo do tempo.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com