



BANCADA ESD COMBO JUNIOR FULL

A Bancada ESD Combo Junior FULL é uma versão compacta e versátil, ideal para quem precisa de funcionalidade em um espaço reduzido.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD2166 - Bancada ESD Combo Junior Full

DADOS TÉCNICOS

- Dimensões da bancada: 720 (L) x 1250 (C) x 1600 (A) mm;
- Peso aproximado: 108 Kg (com os opcionais);
- Acompanha: (1) Mesa 650 (L) x 1250 (C) mm;
- (1) Prateleira 285 (L) x 1250 (C) mm – (corte a laser);
- (1) Sistema pé com sapatas ajustáveis;
- (1) Par de colunas com sapatas ajustáveis;
- Opcionais inclusos: (1) Gaveteiro com uma gaveta;
- (1) Prateleira adicional 1,25m;
- (2) Telas perfuradas 1,25m;
- (1) Gancho para balancim;
- (1) Kit ganchos para ferramentas com 10 unidades;
- (1) Kit gaveteiros BIN.3 antiestático com 09 unidades;
- (1) Bandeja porta ferramentas;
- (1) Bandeja porta objetos;
- (1) Suporte para rolo de solda;
- (1) Cadeira Tipo Caixa com rodízios ESD3207 (opcional);
- (1) Apoio para os pés;
- (1) Kit Antiestático com uma manta 700 (L) X 1500 (C) mm;
- (1) Cordão de aterramento (Duplo Jack);
- (1) Pulseira antiestática azul 1,5m;
- (1) Barra de terra ½ x 1/8 com 5 parafusos de pontos de fixação.

INSTRUÇÕES DE USO

Ao utilizar a Bancada ESD Combo Junior full, certifique-se de seguir as instruções de montagem corretamente, verificando todas as peças antes de iniciar. Use as ferramentas adequadas para garantir uma montagem segura e estável. Utilize o sistema ERGO® para ajustar a altura da mesa e dos mezaninos, garantindo o conforto do usuário. Instale a luminária LED de modo a proporcionar iluminação adequada, evitando exposição a temperaturas extremas. Ao utilizar a régua elétrica, assegure-se de que a tensão é compatível com os equipamentos conectados. Instale os opcionais como prateleiras e gaveteiros conforme necessário, mantendo a organização do espaço de trabalho. Verifique periodicamente a segurança dos cabos e componentes elétricos.

ARMAZENAMENTO

Armazene a bancada em local seco, limpo e bem ventilado, protegida da umidade, da luz solar direta, de fontes de calor e de condições ambientais que possam comprometer sua estrutura e acabamento. Evite o armazenamento em locais sujeitos a infiltrações, variações extremas de temperatura, excesso de poeira ou contato com produtos químicos. Sempre que possível, utilize capas ou proteções adequadas para evitar o acúmulo de poeira, riscos, impactos e outros danos durante o período em que a bancada não estiver em uso. Mantenha o equipamento em uma posição estável e segura, evitando empilhamentos ou a colocação de objetos pesados sobre sua estrutura.

Realize inspeções periódicas em todos os componentes da bancada, verificando as condições da superfície, estrutura, luminária, sistema de ajuste, conexões e demais acessórios. Certifique-se de que não existam peças soltas, desgastes, deformações ou outros sinais de danos que possam comprometer o funcionamento e a segurança do equipamento.

Para a limpeza, utilize regularmente um pano macio, limpo e levemente umedecido. Evite produtos abrasivos, solventes, álcool em excesso, esponjas ásperas ou outros agentes químicos que possam danificar a superfície, o acabamento ou os componentes da bancada. Após a limpeza, mantenha o equipamento seco antes de armazená-lo ou utilizá-lo novamente.

Seguindo essas recomendações, a bancada permanecerá protegida durante o armazenamento, contribuindo para sua conservação, durabilidade e adequado funcionamento ao longo do tempo.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com