

## FICHA TÉCNICA



## BANCADA ESD COMBO ECONOMIC

A Bancada ESD Combo Economic é uma versão simplificada, ideal para quem busca funcionalidade e desempenho sem os adicionais do modelo Master.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

**ESD2167** – Bancada ESD Combo Economic

### DADOS TÉCNICOS

- Dimensões da bancada: 2000 (A) x 1500 (C) x 700 (L) mm;
- Peso aproximado: 120 Kg;
- Acompanha: (1) Mesa 700 (L) x 1500 (C) mm; (1) Prateleira 300 (L) x 1500 (C) mm – (corte a laser); (1) Suporte para luminária;
- (1) Sistema pé com sapatas ajustáveis;
- (1) Par de colunas com sapatas ajustáveis;
- (1) Kit Antiestático com uma manta 700 (L) X 1500 (C) mm;
- (1) Cordão de aterramento;
- (1) Pulseira antiestática azul 1,5m;
- (1) Barra de terra ½ x 1/8 com 5 parafusos de pontos de fixação.

**Garantia de 5 anos contra defeito de fabricação.**

### INSTRUÇÃO DE USO

Para começar a utilizar a Bancada ESD Combo Economic, inicie a montagem verificando todos os componentes e seguindo o manual incluído. Após a montagem, configure a bancada instalando a luminária LED e conectando-a à régua elétrica. Ajuste a altura da mesa e do apoio para os pés utilizando o sistema ERGO® para garantir conforto durante o uso. Ao conectar equipamentos à régua elétrica, assegure-se de que a tensão é compatível para evitar danos. Instale as telas perfuradas, ganchos, bandejas e gaveteiros conforme necessário para organizar seu espaço de trabalho. Utilize o kit antiestático, incluindo a manta e pulseiras, para proteger os componentes eletrônicos de descargas eletrostáticas. Para manutenção, limpe a bancada regularmente com um pano seco e verifique a segurança dos componentes. Quando não estiver em uso, armazene a bancada em um ambiente seco. Mantenha as normas de segurança elétrica e evite sobrecarregar as tomadas para garantir a segurança e durabilidade do equipamento.

### ARMAZENAMENTO

Armazene a bancada em local seco, longe da umidade e poeira. Evite sobrecarregar a estrutura e mantenha os acessórios organizados. Guarde a bancada em ambiente com temperatura controlada e faça inspeções regulares para garantir a integridade dos componentes

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com) ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840