

FICHA TÉCNICA



GARRA ESD NR20IP com cabo espiral

A Garra ESD NR20IP é indicada para o aterramento de sistemas de monitoramento, caminhões tanque e trens de carga, dissipando a eletricidade estática de forma segura.

www.antiestaticos.com

CÓDIGO

ESD1020 - GARRA ESD NR20IP CABO ESPIRAL 2 POLOS PRETO 6M PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO

DADOS TÉCNICOS

- Corpo: Alumínio fundido;
- Altura: 100 mm;
- Largura: 25 mm;
- Abertura do mordente: ± 35 mm;
- Mordente: Três pontas de contato em aço inox, com um ponto isolado;
- Mola: Pressão de 30 kg;
- Cabo Espiral com 2 polos preto;
- Medida do cabo espiral: 6m;
- Revestimento externo do cabo: PU/PVC espiralado antiestático;
- Condutor interno: fio de cobre;
- Função: conduzir e dissipar cargas eletrostáticas com segurança;
- Característica: cabo retrátil/espiralado para maior resistência e praticidade no uso industrial.

INSTRUÇÃO DE USO

Antes da utilização, verifique se a Garra ESD, o cabo espiral e os conectores estão em perfeitas condições de uso, sem sinais de danos, desgaste ou deformações. Conecte o plugue de 2 polos ao sistema de monitoramento contínuo ESD e fixe a garra em um ponto de aterramento adequado, garantindo uma conexão segura e a correta dissipação da eletricidade estática.

Durante a utilização, evite puxões, torções ou tensão excessiva no cabo espiral, preservando sua integridade e funcionamento. Utilize o produto exclusivamente em áreas EPA ESD ou EX, conforme os requisitos de segurança aplicáveis, e em aplicações destinadas ao controle e proteção contra eletricidade estática.

ARMAZENAMENTO

Após a utilização, armazene o equipamento em local limpo, seco, organizado e protegido contra umidade, poeira, produtos químicos, exposição direta ao sol e demais condições que possam comprometer sua integridade.

Mantenha o equipamento protegido contra impactos, quedas, compressões, atritos ou excesso de peso, evitando danos à garra, ao cabo espiral, aos conectores e demais componentes. O cabo deve ser armazenado de forma organizada, sem dobras excessivas, torções ou tensão, preservando sua flexibilidade e funcionamento.

Sempre que possível, mantenha o equipamento acondicionado em local adequado para produtos ESD, evitando o contato direto com materiais ou superfícies que possam comprometer suas características antiestáticas. O armazenamento correto contribui para preservar a vida útil do produto, seu desempenho e sua segurança durante as próximas utilizações.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com