



Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira

Indicado para uso em ambientes que sejam sensíveis a energia estática e que possuem solo/revestimento com característica antiestática.

www.antiestaticos.com.br

Calçado ESD tipo tênis, cabedal confeccionado em vaqueta hidrofugada relax, palmilha de montagem, palmilha interna higiênica removível e lavável, solado bidensidade, resistente a óleos combustíveis, injetado direto no cabedal com propriedades antiestáticas.

DADOS TÉCNICOS:

- Couro do Cabedal: Vaqueta NOBUCK;
- Tipo de Biqueira: s/ Biqueira PVC;
- Solado: antiestático;
- Cor: preto;
- Entressola: preto;
- Palmilha interna higiênica removível e lavável;
- Tamanhos: 33 ao 47;
- Fechamento em cadarço;
- Etiqueta ESD;
- Resistência superficial entre 1×10^6 e $1 \times 10^9 \Omega/\text{sq.}$;
- Atende requisitos normativos:
ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.
ABNT NBR ISO 20344:2008, ABNT NBR ISO 20347:2008.
- Com certificado de aprovação (C.A).

LOTE MÍNIMO 15 PARES.

INSTRUÇÃO DE USO:

evita, remove ou reduz a formação de eletricidade estática corporal. Fazer uso deste EPI, portanto, é muito importante, porque protege o trabalhador ao evitar centelhas de ignição. Sendo ainda mais significativo na presença de substâncias e gases inflamáveis

ARMAZENAMENTO:

Para evitar o mofo, não armazene os sapatos em partes da casa com umidade ou vapor. Também evite guardá-los dentro de caixas de papelão, pois esse material acumula umidade do ar e pode passá-la para os calçados.

CÓDIGO:

- ESD3315 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.33
- ESD3316 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.34
- ESD3317 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.35
- ESD3318 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.36
- ESD3319 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.37
- ESD3320 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.38
- ESD3321 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.39
- ESD3322 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.40
- ESD3323 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.41
- ESD3324 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.42
- ESD3325 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.43
- ESD3326 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.44
- ESD3327 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.45
- ESD3328 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.46
- ESD3329 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.47
- ESD3330 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.48
- ESD3331 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.49
- ESD3332 – Sapato ESD Tipo Tênis Vaqueta Nobuck Preto c/ Cadarço e Sem Biqueira TAM.50

