



## CAIXA INDUSTRIAL SEM TAMPA ESD

Utilizada em Indústrias para o transporte de materiais/equipamentos sensíveis a energia estática.

[www.antiestaticos.com](http://www.antiestaticos.com)

### CÓDIGO

- ESD2067 - Caixa Industrial ESD Medida INT (320x240x125MM)
- ESD2041 - Caixa Industrial ESD Medida INT (380x280x145MM)
- ESD2043 - Caixa Industrial Medida INT (580x385x145MM)
- ESD2064 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x455x140MM)
- ESD2068 - Caixa Industrial ESD Medida INT (510x390x235MM)
- ESD2069 - Caixa Industrial ESD Medida INT (510x390x290MM)
- ESD2070 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x455x390MM)
- ESD2071 - Caixa Industrial ESD Medida INT (340x220x90MM)
- ESD2072 - Caixa Industrial ESD Medida INT (580x395x245MM)
- ESD2073 - Caixa Industrial ESD Medida INT (675x515x370MM)
- ESD2074 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x385x115MM)
- ESD2075 - Caixa Industrial ESD Medida INT (660x420x175MM)
- ESD2076 - Caixa Industrial ESD Medida INT (515x350x140MM)
- ESD2077 - Caixa Industrial ESD Medida INT (490x330x200MM)
- ESD2078 - Caixa Industrial ESD Medida INT (464x300x175MM)
- ESD2079 - Caixa Industrial ESD Medida INT (538x360x170MM)
- ESD2080 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x460x155MM)
- ESD2081 - Caixa Industrial ESD Medida INT (535x345x195MM)
- ESD2082 - Caixa Industrial ESD Medida INT (535x345x155MM)
- ESD2083 - Caixa Industrial ESD Medida INT (620x360x150MM)
- ESD2043 - Caixa Industrial ESD Medida INT (580x385x145MM)
- ESD2233 - Caixa Industrial ESD Medida INT (440x320x165MM)
- ESD2234 - Caixa Industrial ESD Medida INT (500x390x370MM)
- ESD2235 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x460x355MM)
- ESD2236 - Caixa Industrial ESD Medida INT (560x455x290MM)

### DADOS TÉCNICOS

- Material: Polipropileno condutivo Empilhável e encaixável;
- Cor: Preto;
- Resistência superficial <math><1 \times 10^{E6}</math>/sq;
- Conformidade: ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

### INSTRUÇÕES DE USO

As caixas ESD devem ser utilizadas em superfícies aterradas para maximizar a proteção antiestática. Evite empilhamento excessivo e armazene-as em locais secos, longe de calor extremo, garantindo a durabilidade do material dissipativo

### ARMAZENAMENTO

As caixas ESD devem ser armazenadas em locais secos e ventilados, longe de fontes de calor ou produtos químicos que possam comprometer a integridade do material dissipativo.

**ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda**

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: [vendas@antiestaticos.com](mailto:vendas@antiestaticos.com) ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840

