



DISPENSER ESD AZUL GARRAFA COM BICO DE PLÁSTICO LONGO FRASCO

ideal para ser utilizado em áreas industriais, laboratórios de eletrônica e linhas de montagem, onde a proteção contra ESD é fundamental para garantir a integridade dos produtos e equipamentos.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD2222 - DISPENSER ESD AZUL GARRAFA COM BICO DE PLÁSTICO LONGO FRASCO 250 ML;

ESD2223 - DISPENSER ESD AZUL GARRAFA COM BICO DE PLÁSTICO LONGO FRASCO 500 ML.

DADOS TÉCNICOS

- Bico longo;
- Cor: Azul;
- Capacidade do Dispenser maior: 500 ML;
- Capacidade do Dispenser menor: 250 ML;
- Resistividade Elétrica: $< 1 \times 10^9 \Omega$;
- Normas: Atende aos requisitos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

INSTRUÇÃO DE USO

Utilize o Dispenser ESD para facilitar o manuseio, a aplicação e a dosagem de líquidos, como álcool isopropílico, em ambientes sensíveis à eletricidade estática. Desenvolvido para proporcionar maior praticidade e controle durante as atividades, o dispenser permite realizar a aplicação do produto de maneira mais precisa, organizada e segura, contribuindo para a redução de desperdícios e derramamentos.

O bico longo de plástico proporciona maior alcance e facilidade durante a aplicação, permitindo direcionar o líquido com mais precisão para a área desejada, inclusive em locais de difícil acesso. Durante o uso, acione o dispenser de forma suave e controlada, liberando somente a quantidade necessária do líquido para cada aplicação.

Mantenha o dispenser em uma posição estável durante o manuseio e evite movimentos bruscos ou pressão excessiva, que possam provocar respingos ou a liberação de uma quantidade superior à necessária. Após a utilização, mantenha o recipiente devidamente fechado e protegido, evitando a entrada de poeira, partículas e outros contaminantes, além de reduzir a evaporação de líquidos voláteis.

Antes de cada utilização, verifique as condições do recipiente, do bico longo e dos demais componentes, certificando-se de que estejam íntegros, limpos e sem sinais de rachaduras, deformações, obstruções ou vazamentos. O uso adequado do Dispenser ESD contribui para maior eficiência, precisão e segurança no manuseio de líquidos em ambientes industriais, laboratórios, linhas de montagem e demais áreas que exigem controle de eletricidade estática.

ARMAZENAMENTO

Armazene o Dispenser ESD em local fresco, seco, limpo e bem arejado, protegido da luz solar direta, de fontes de calor, umidade excessiva e temperaturas extremas, condições que podem comprometer a integridade e a durabilidade do material. Mantenha o dispenser sempre em uma superfície estável e na posição adequada, evitando quedas, impactos, deformações ou qualquer condição que possa danificar o recipiente e seus componentes.

Quando não estiver em uso, mantenha a tampa devidamente fechada, garantindo a proteção do conteúdo e preservando o correto funcionamento da válvula de segurança. Evite deixar a válvula exposta a poeira, partículas, resíduos ou agentes contaminantes que possam prejudicar seu acionamento e sua eficiência.

Não armazene o dispenser próximo a produtos químicos incompatíveis, materiais corrosivos ou outras substâncias que possam causar danos ao recipiente, à tampa ou à válvula. Sempre que possível, mantenha-o em sua embalagem ou em local protegido até o próximo uso.

Antes de reutilizar o dispenser após um período prolongado de armazenamento, verifique a integridade do recipiente, da tampa e da válvula, certificando-se de que não existam rachaduras, deformações, vazamentos ou sinais de desgaste. O armazenamento adequado contribui para preservar as características do Dispenser ESD, prolongar sua vida útil e garantir maior segurança e eficiência durante sua utilização.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

✉ E-mail: vendas@antiestaticos.com ☎ Telefone: 11-3370-3003 📞 WhatsApp: 11-94447-4840



www.antiestaticos.com